

Gebruikershandleiding AXIWI® 6 personen tweerichtingscommunicatie

Versie: Submaster

Om de AXIWI als 'Submaster' te kunnen gebruiken, dient deze van de 'Submaster' software te zijn voorzien. Check dit voordat u met deze handleiding aan de slag gaat.



Instellen als Master

1. Druk eerst de volumeknop + in.
2. Vervolgens drukt u (minimaal 2 seconden) de aan/uit knop in, terwijl de volumeknop + nog steeds ingedrukt is.
3. Het apparaat is ingeschakeld als master; het LED-lampje brandt constant.

Instellen als Submaster

1. Druk de volumeknop - in.
2. Vervolgens drukt u (minimaal 2 seconden) de aan/uit knop in, terwijl de volumeknop - nog steeds ingedrukt is.
3. Het apparaat is ingeschakeld als submaster; het LED-lampje van het betreffende kanaal dat zal snel knipperen.

Instellen als Follower

1. Druk de aan/uit toets 2 seconden in; het LED-lampje van het betreffende kanaal gaat knipperen.
2. Met de "S" toets aan de voorzijde kan de spreekfunctie geactiveerd en gedeactiveerd worden. Druk de toets kort in om de spreekfunctie te activeren. Druk de toets nogmaals kort in om de spreekfunctie te deactiveren.
3. Wanneer de spreekfunctie geactiveerd is, zal het LED-lampje van het gekozen kanaal blijven knipperen en de andere LED lampjes zullen constant gaan branden.

Veranderen van kanaal

Druk de volume + knop in. Houd deze ingedrukt terwijl u de "S" knop kort indrukt. U zult zien dat het LED-lampje van het gekozen kanaal zal gaan branden of knipperen, afhankelijk van de instelling (master, submaster, slaaf). Wanneer u het gewenste kanaal heeft geselecteerd, laat u de volumeknop + los.

