

Gebruikershandleiding AXIWI® AT-350 – 6 personen duplex communicatie

Om AXIWI te kunnen gebruiken dient u één unit in te stellen als 'Master'. De andere units kunt u instellen als 'Submaster' of 'Follower', afhankelijk van of u continu of incidenteel met elkaar wil praten. In de 'Submaster' modus is de spreekfunctie continu geactiveerd. In de 'Follower' modus kunt u de spreekfunctie handmatig activeren en deactiveren.



Voor het instellen van het AXIWI communicatie systeem dient u de volgende stappen volgen:

Voordat u begint, plug eerst de headset in de AXIWI.

Instellen als Master

1. Druk eerst de volumeknop **Λ** in.
2. Vervolgens drukt u (minimaal 2 seconden) de aan/uit knop in, terwijl de volumeknop **Λ** nog steeds ingedrukt is.
3. Het apparaat is ingeschakeld als master; de letter '**M**' verschijnt links boven in het display.

Instellen als Submaster

1. Druk de volumeknop **V** in.
2. Vervolgens drukt u (minimaal 2 seconden) de aan/uit knop in, terwijl de volumeknop **V** nog steeds ingedrukt is.
3. Het apparaat is ingeschakeld als Submaster; de functie van de 'spreek' knop vervalt nu.

Instellen als Follower

1. Druk de aan/uit toets 2 seconden in. De AXIWI is nu ingesteld als Follower;
2. Met de spreekfunctie toets aan de voorzijde kan de spreekfunctie geactiveerd en gedeactiveerd worden. Druk de toets kort in om de spreekfunctie te activeren. Druk de toets nogmaals kort in om de spreekfunctie te deactiveren.
3. Wanneer de spreekfunctie geactiveerd is, zal er een microfoon in het display verschijnen.

Veranderen van kanaal

Druk de **M**-knop kort in. U zult zien dat het kanaal gaat knipperen, u kunt met **Λ** of **V** het kanaal kiezen. U bevestigt het kanaal met de **M** knop.

